

Quick guide for OTDR-måling med FX150+



Generell informasjon

- Solid, håndholdt og kompakt utførelse for krevende miljø.
- Høyoppløst TFT berøringsskjerm synlig i alle situasjoner.
- 2/3/4 bølgelengder avhengig av konfigurasjon.
- Integrasjon mot Fiberizer Cloud[™] for opp og nedlasting av måleresultater.
- Kan fjernstyres via EZ-Remote eller VNC.
- Inntil 9 timer batteridrift.

FX150+ Oversikt over instrument



Merk: Knappefunksjonene kan variere avhengig av variant av instrument.



FX150+ optiske testporter

Den generelle utformingen av enheten vises nedenfor. Vær oppmerksom på at farge og tastaturknappene vil variere avhengig av modell og optisk konfigurasjon.



OTDR: 1310/1550nm

OTDR Aux: 1650nm Filtrert (opsjon)

VFL: 650nm synlig laser

Merk: Filtert 1650nm leveres som opsjon for måling i levende nett.

FX150+ Keypad



- Save: Lagre testresultatet
- Power: Hold inne i 2 sek for å skru instrument på eller av.
- Home: Gå tilbake til hovedmeny
- Høyre + Save: Skjermdump
- Høyre + Home: Gå i dvalemodus





Konfigurasjon av FX150 – Expert OTDR

Setup	Link	Мар	Events	Measure	Trace	es	Results	
Wavelengths				Other Parameters				
OTDR:	1310		1550	Fiber Mode	əl	SMF-	28e Ultra (C 🗸	Start
AUX:	1650			P/F. Thresh	nolds	Defau	ilt 🔻	1650nm
Test Parameters			S. Thresholds		Default 🛛 🔻			
Mode		Manua	▼	A. Thresho	olds	Defau	ilt 🔻	
Distance (km) 6		6	▼	Front Panel Check				
Pulse Width (ns)		500 🔻						Autosave
Resolution		High 🔻		Span			Scout	Claud
Time (m:s)		00:30						Cioud
Optimized For		Automatic DR/DZ 🔻						Display
								About
_	_							

Wavelengths – Velge bølgelengder¹ som skal benyttes for test.

Test Parameters

- Mode
 - Manual for å sette egne parameter for distanse, pulsbredde, oppløsning², tid og optimalisering³.
 - Auto instrument velger selv testparametere.
 - V-Scout benytter instrumentets analysefunksjon for automatisk oppsett av måleparametere.
 - Manual Real Time Sanntidsmåling med egenvalgte innstillinger.
 - Auto Real Time Instrumentet velger selv innstillinger.
- Profile
 - Auto P2P V-Scout velger parametere selv.
 - Auto PON Drop Fiber Brukes for å måle mot PON s plitter med filtrert port.
 - Auto PON V-Scout velger parameter for å karakterisere PON nettverk.
 - Andre profiler kan benyttes for kjente nettverk, se beskrivelse for den enkelte profil.



Other Parameters

- Fiber Model velger fibertype basert på fabrikat. Det kan også defineres egenvalgt refraksjonsindeks IOR og tilbakesprednings-koeffisient BC for alle bølgelengder.
- **P/F Treshold** definerer terskelverdier for å tillate eller avslå feilhendelser. Egenvalgte verdier kan settes.
- S. Tresholds definerer terskelverdier for dempning i splittere.
- A. Treshold definerer terskelverdier som benyttes til analyse av innmålt fiber.

Front Panel Check – Tester OTDR tilkobling og advarer når OTDR launch level er 1.5dB lavere enn forventet eller når første refleksjon er for høy (45dB er standard verdi).

Span – Legge inn lengde på innkoblingsfiber og avslutningsfiber. Alternativt ved å definere hvilken hendelse som representerer start og slutt på innmålt fiber (Index).

¹ Tilgjengelige bølgelengder er avhengig av instrumentkonfigurasjon.

² Distanse mellom to data-punkter på kurven. Verdi avhenger av valgt distanse.

³ DR optimalisert for maks dynamisk område, DZ optimalisert for best dødsone

Eksempel på oppsett

- Lang fiberdistanse <20km
 - Distance (km) 20
 - Pulse Width (ns) 10
 - Resolution High
 - Time (m:s) 00:15
 - Optimized For Automatic DR/DZ
- Kort fiberdistanse >6km
 - Distance (km) 6
 - Pulse Width (ns) 10
 - Resolution High
 - Time (m:s) 00:15
 - Optimized For Automatic DR/DZ



Markørkontroll

Markører kan benyttes for å måle nøyaktige distanser. Avhengig av hvilken målemodus som benyttes så er en eller flere markører tilgjengelige. Markørene kan flyttes ved å trykke på grønn sirkel og resultater kommer frem som følge av valgt modus.

Setup	LinkMap	Events	Measure	Traces	Results	
-16		1.18	⁸⁷⁴ 1310nm 10	Ons — +	_ Q ⊗ _	Start 1310nm
-18		2	· •		→← ⁺	
1.10	1.15		1.20	1.25	1.30	
Left LSA (dB/kr	n) 0.448	LUSS	Spl (dB)	0.389	+	-> Markers <-
Right LSA (dB/	km) 0.391		Refl (dB)	-74.9		
			n			
172.16.200.181	Remote	cu		2022-03-02 1	4:42:56	🛞 📀

Modus

2-Pt Loss – Finne dempningen mellom A og B markør, angitt i Δ dB. Avstand mellom markørene blir angitt i valgt måleenhet km/fot.

2-Pt LSA – Brukes for å øke nøyaktigheten for en tap eller dempningsmåling. En rett seksjon av kurven mellom A/B markør benyttes for å kalkulere dB forskjellen på punktene.

Reflectance – Brukes til å sjekke refleksjonen i en hendelse. Forstørr kurven for å vise hendelsen og sett A markør hvor hendelsens økende kant og B markør på toppen eller rett etter topp av refleksjonen, programvaren vil lete etter toppverdi. Refleksjonsverdi vises i -dB.

ORL – Viser totale mengden lys som reflekteres tilbake til lyskilde. Dette inkluderer all tilbakespredt lys og alle refleksjoner. A markør plasseres på første hendelse av **Fiber Under Test** (FUT) og B markør på siste hendelse av FUT.

Splice Loss – Finne skjøtetap med 5-markørsmetode. Sentermarkør plasseres ved hendelsens fallende/økende kant mens de to første og siste plasseres på en lineær seksjon før og etter hendelsen.



Symboler

Forklaring	V-Scout	Hendelsesliste
Start fiber	•	Г
Span start Hendelsen som markerer starten på fiber samband		L,
Fiberseksjon		I
Skjøt - Looser Tap > 0.01dB Refleksjon < -50dB	-	2
Skjøt - Gainer		٢
Kontakt Tap > 0.05dB Refleksjon > -50dB	→ ←	ſ
APC kontakt Tap > 0.05dB Refleksjon > -60dB	->/ ~	I
Makrobøy	-~-	٦ ا
Sammenslått hendelse	→┣	Σ
Slutt fiber	-•	ך ך
Span end Hendelsen som markerer slutten på fiber samband		

Dersom det er noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på tlf **23 03 53 30** eller på mail jorn@fiberworks.no.